

MATSPORT TIMING

Instructions d'utilisation du FootStart.

1- Faites coulisser la baguette rouge vers le haut afin qu'elle forme un angle de 30 degrés avec la base.

2- Branchez le Start foot sur le boîtier de départ TS-175.

3- Allumez le TS-175 en mode "HIT" (maintenez le bouton "On/Off " jusqu'à l'émission **d'une série de 3 bips rapprochés**).

4- Positionnez le pied arrière en mettant la pointe derrière la baguette rouge. Lors du départ, la pointe du pied doit heurter le milieu de la baguette.

5- Lorsque vous rangez le Start foot, veillez bien à ce que la baguette rouge ne soit pas trop pliée, une pliure dans cette baguette causerait un dommage permanent non couvert par la garantie.